IOSYS
www.iosys.co.jp

ioPad6L
ユーザガイド

目次

3 第1章：ioPad6Lの概要
3 各部の説明
4 スペック
4 付属品

5 第2章：お使いになる前に
5 必要な環境
5 ご注意点

6 第3章：基本的な使用方法
6 電源を入れる
6 Wi-Fiに接続する
6 電源を切る

ioPad6Lの概要 1

各部の説明

①. Menuボタン
②. 音量(+)
③. 音量(-)
④. Powerボタン
⑤. ヘッドフォンジャック
⑥. Homeボタン
⑦. Micro SDカードスロット
⑧. マイク
⑨. microUSBポート
⑩. OTGポート
⑪. AC電源ジャック
⑫. スピーカー

スペック

CPU（チップセット）	Coretex-A8 Rk2918 1GHz
RAM	DDR3 1GB
内蔵メモリ	8GB NAND Flash
対応メディア	micro-SDHCカード（最大32GB）
Wi-Fi（無線LAN）	802.11b/g/n
インターフェイス	ヘッドフォン出力 内蔵スピーカー 内蔵マイク microUSB PORT×2 micro-SDカードスロット
モニター	9.7″ TFT(1024×768)
OS	Android 4.0.3

付属品

- 取扱説明書
- ACアダプタ
- microUSBケーブル
- USB OTG ケーブル

お使いになる前に 2

必要な環境

ioPad6Lでインターネット、新しいアプリケーションの追加等を
行うには、802.11b/g/n 規格に準拠した無線LAN環境が必要になります。

ご注意点

- スペックの記載はメーカーの発表に準じたものになります。
- 使用中、熱くなることもありますが、これは仕様とさせていただきます。
- 電源を切らずに放置すると、本体が熱くなりますのでご注意ください。
- ソフトウェアまわり、ご用途については保証対象外となります。
- 通信・改造等は自己責任でご利用ください。

※アンドロイドアプリご利用の際の注意

弊社は、お客様に対し、お客様自身がダウンロードされたアンドロイドアプリ（以下、アンドロイドアプリ）における一切の動作保証、使用目的への適合性の保証、使用結果に関わる的確性や信頼性の保証をせず、かついかなる内容の瑕疵担保義務も負いません。
また、このアンドロイドアプリに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
弊社は、お客様に対し、許諾プログラム（アンドロイドアプリ）に関する技術サポート、保守、機能改善等のいかなる技術的役務の提供義務も負いません。
弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害（損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。）および第三者からお客様に対してなされた損害賠償責任に基づく損害について一切責任を負いません。又、お客様は弊社に対し、何らの請求も行わないものとします。

基本的な使用方法 3

各部位の名称は、本マニュアル3ページ「各部の説明」を参照ください。

電源の入れ方

Powerボタンを長押ししてください。

Wi-Fi に接続する

① Menuボタンを押すと、インターフェイス下部にメニューバーが表示されます。

② メニューバー右端の「設定」をタップします。

③ 設定項目の中の「無線とネットワーク」をタップします。

④ 「Wi-Fi」の項目をタップし、Wi-FiをONにします。
（Wi-FiがONになると、項目右側のチェックボックスが点灯します）

⑤ Wi-FiをONにした後、「Wi-Fi設定」の項目をタップすると、使用可能なネットワーク一覧が表示されますので、ご使用されるネットワークを選択し、タップしてください。

⑥ アドレスの取得が終わり次第、Wi-Fiに接続されます。

電源を切る

Powerボタンを長押ししてください。画面中央部に「電源を切る」という項目が表示されますので、「電源を切る」をタップし、続いて「OK」をタップしてください。